



GEBUIK EN ONDERHOUD

1. Verwijder het etiket en reinig het product voor gebruik.
2. Het bakje kan met open deksel worden gebruikt om voorgekookte etenswaren in de magnetron op te warmen. Verwijder voor het verwarmen in de magnetron eerst de transparante afdekking en de papieren inleg.
3. Het product is niet bedoeld om mee te koken. Niet gebruiken in de oven, onder de grill of op het fornuis. Zorg dat het product niet rechtstreeks in contact komt met open vuur.
4. Dompel het product niet onder in kokend water of hete olie.
5. Het bakje niet leeg verwarmen.
6. Het product kan in de afwasmachine. Verwijder eerst de papieren inleg voordat u het product in de afwasmachine plaatst.
7. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de kunststof ring te verwijderen.
8. Voedsel dat rijk is aan vet, olie of kleurstoffen kan vlekken veroorzaken zonder de functionaliteit aan te tasten.
9. Gebruik het product niet om zeer zure voedingswaren of vloeistoffen in te bewaren.

CARE AND USE

1. Remove label and wash the product before use.
2. The container can be used to reheat pre-cooked food in the microwave with the lid open. Remove the transparent paper cover & paper card insert before heating in the microwave.
3. The product is not intended for cooking. Do not use in the oven, under browning elements or on the stovetop. Do not put the product in direct contact with an open flame.
4. Do not immerse the product into boiling water or hot oil.
5. Do not heat empty container.
6. The product is dishwasher safe. Please remove the paper card insert before putting into dishwasher.
7. Do not use sharp objects to remove silicone ring.
8. Food high in fat, oil or food dyes may cause staining without affecting the functionality.
9. Do not use the product to store strong acidic food or liquid.

ENTRETIEN ET UTILISATION

1. Retirer l'étiquette et laver le produit avant utilisation.
2. Le récipient peut être utilisé pour réchauffer des aliments pré-cuits au micro-ondes avec le couvercle ouvert. Retirer le film transparent et la fiche en carton avant de faire chauffer au micro-ondes.
3. Ce produit n'est pas conçu pour la cuisson des aliments. Ne pas le mettre au four, le placer sous un grill ou sur une cuisinière. Ne pas mettre ce produit en contact direct avec une flamme nue.
4. Ne pas plonger ce produit dans de l'eau bouillante ou de l'huile chaude.
5. Ne pas faire chauffer le récipient s'il est vide.
6. Ce produit est compatible lave-vaisselle. Retirer la fiche en carton avant de faire passer au lave-vaisselle.
7. Ne pas utiliser d'objets pointus pour retirer le joint en silicone.
8. Les aliments riches en matières grasses, huile ou colorants alimentaires peuvent tacher le produit sans toutefois en affecter la fonctionnalité.
9. Ne pas utiliser ce produit pour conserver des aliments ou des liquides très acides.

PFLIGE UND NUTZUNG

1. Etikett entfernen und Produkt vor der Verwendung spülen.
2. Der Behälter kann verwendet werden, um vorgekochte Lebensmittel in der Mikrowelle bei geöffnetem Deckel zu erhitzen. Transparente Papierabdeckung und Kartoneinlage vor dem Erhitzen in der Mikrowelle entfernen.
3. Das Produkt ist nicht zum Kochen bestimmt. Nicht im Ofen, unter Röstelementen oder auf dem Herd verwenden. Produkt nicht in direkten Kontakt mit einer offenen Flamme bringen.
4. Produkt nicht in kochendes Wasser oder heißes Öl eintauchen.
5. Leeren Behälter nicht erhitzen.
6. Das Produkt ist spülmaschinenfest. Bitte Kartoneinlage entfernen, bevor Sie den Behälter in die Spülmaschine stellen.
7. Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um den Silikonring zu entfernen.
8. Lebensmittel mit hohem Anteil an Fetten, Ölen oder Lebensmittelfarbe können zu Verfärbungen führen. Dadurch wird die Funktion nicht beeinträchtigt.
9. Produkt nicht verwenden, um säurehaltige Lebensmittel oder Flüssigkeiten aufzubewahren.

CUIDADO Y USO

1. Retire la etiqueta y lave el producto antes de usarlo.
2. El recipiente puede usarse para recalentar alimentos precocinados en el microondas con la tapa abierta. Retire la cubierta de papel transparente y el cartón antes de calentar en el microondas.
3. El producto no está diseñado para cocinar. No lo use en horno, bajo elementos dorándose o en hornilla. No coloque el producto en contacto directo con una llama abierta.
4. No sumerja el producto en agua hirviendo o aceite caliente.
5. No caliente el recipiente vacío.
6. El producto es apto para lavavajillas. Retire el cartón antes de ponerla en el lavavajillas.
7. No utilice objetos afilados para retirar la anilla de silicona.
8. Los alimentos ricos en grasa, aceite o colorantes alimentarios pueden causar manchas que no afectan la funcionalidad.
9. No use el producto para almacenar alimentos o líquidos fuertes y ácidos.

CURA E USO

1. Rimuovere l'etichetta e lavare il prodotto prima dell'uso.
2. Il contenitore può essere utilizzato per riscaldare gli alimenti precotti nel forno a microonde con il coperchio aperto. Rimuovere l'inserito in cartoncino e la copertura trasparente prima di riscaldare il contenitore nel forno a microonde.
3. Il prodotto non è destinato alla cottura. Non utilizzare nel forno, sotto il grill o sul piano cottura. Non mettere il prodotto a diretto contatto con fiamme libere.
4. Non immergere il prodotto in acqua bollente o in olio caldo.
5. Non riscaldare il contenitore vuoto.
6. Il prodotto è lavabile in lavastoviglie. Rimuovere l'inserito in cartoncino prima di mettere in lavastoviglie.
7. Non utilizzare oggetti affilati per rimuovere la guarnizione in silicone.
8. Gli alimenti ad alto contenuto di grassi, oli o coloranti alimentari possono macchiare il prodotto senza comprometterne la funzionalità.
9. Non ponete il prodotto per conservare alimenti fortemente acidi o liquidi.

PERAWATAN DAN PENGGUNAAN

1. Lepaskan label dan cuci produk sebelum digunakan.
2. Wadah ini dapat digunakan untuk memanaskan ulang makanan siap masak di dalam microwave dengan tutupnya dalam kondisi terbuka. Lepaskan penutup kertas transparan & sisipan kartu kertas sebelum memanaskannya di dalam microwave.
3. Produk ini tidak untuk digunakan memasak. Jangan digunakan di oven, di bawah elemen browning atau di atas kompor. Jangan meletakkan produk di atas api menyala.
4. Jangan merendam produk di dalam air mendidih atau minyak panas.
5. Jangan memanaskan wadah yang kosong.
6. Produk ini aman untuk mesin cuci piring. Lepaskan sisipan kartu kertas sebelum memasukkan produk ke mesin cuci piring.
7. Jangan gunakan ujung tajam untuk melepaskan ring silikon.
8. Makanan dengan kadar lemak, minyak, atau pewarna yang tinggi dapat mengakibatkan noda tanpa mempengaruhi fungsinya.
9. Jangan gunakan produk untuk menyimpan makanan atau cairan asam kuat.