



### GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Verwijder het etiket en reinig het product voor gebruik.
2. De lunchbox kan met open deksel worden gebruikt om vorgekookte etenswaren in de magnetron op te warmen.
3. Het product is niet bedoeld om mee te koken. Niet gebruiken in de oven, onder de grill of op het fornuis. Zorg dat het product niet rechtstreeks in contact komt met open vuur.
4. Dompel het product niet onder in kokend water of hete olie.
5. De lunchbox niet leeg verwarmen.
6. De lunchbox kan in de afwasmachine. De elastieke band kan met de hand of in de wasmachine worden gereinigd.
7. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de kunststof ring te verwijderen.
8. Voedsel dat rijk is aan vet, olie of kleurstoffen kan vlekken veroorzaken zonder de functionaliteit aan te tasten.
9. Gebruik het product niet om zeer zure voedingswaren of vloeistoffen in te bewaren.
10. Elastieke band – 100% Polyester.

### CARE AND USE

1. Remove label and wash the product before use.
2. The container can be used to reheat pre-cooked food in the microwave with the lid open.
3. The product is not intended for cooking. Do not use in the oven, under browning elements or on the stovetop. Do not put the product in direct contact with an open flame.
4. Do not immerse the product into boiling water or hot oil.
5. Do not heat empty container.
6. The lunch box is dishwasher safe. The elastic band can be cleaned by hand or in the washing machine.
7. Do not use sharp objects to remove silicone ring.
8. Food high in fat, oil or food dyes may cause staining without affecting the functionality.
9. Do not use the product to store strong acidic food or liquid.
10. Elastic band – 100% Polyester.

### ENTRETIEN ET UTILISATION

1. Retirer l'étiquette et laver le produit avant utilisation.
2. Le récipient peut être utilisé pour réchauffer des aliments pré-cuits au micro-ondes avec le couvercle ouvert.
3. Ce produit n'est pas conçu pour la cuisson des aliments. Ne pas le mettre au four, le placer sous un grill ou sur une cuisinière. Ne pas mettre ce produit en contact direct avec une flamme nue.
4. Ne pas plonger ce produit dans de l'eau bouillante ou de l'huile chaude.
5. Ne pas faire chauffer le récipient s'il est vide.
6. Cette boîte déjeuner est compatible lave-vaisselle. La bande élastique peut se laver à la main ou à la machine à laver.
7. Ne pas utiliser d'objets pointus pour retirer le joint en silicone.
8. Les aliments riches en matières grasses, huile ou colorants alimentaires peuvent tacher le produit sans toutefois en affecter la fonctionnalité.
9. Ne pas utiliser ce produit pour conserver des aliments ou des liquides très acides.
10. Ruban élastique – 100% Polyester.

### PFLIGE UND NUTZUNG

1. Etikett entfernen und Produkt vor der Verwendung spülen.
2. Der Behälter kann verwendet werden, um vorgekochte Lebensmittel in der Mikrowelle bei geöffnetem Deckel zu erhitzen.
3. Das Produkt ist nicht zum Kochen bestimmt. Nicht im Ofen, unter Röstelementen oder auf dem Herd verwenden. Produkt nicht in direkten Kontakt mit einer offenen Flamme bringen.
4. Produkt nicht in kochendes Wasser oder heißes Öl eintauchen.
5. Leeren Behälter nicht erhitzen.
6. Die Lunchbox ist spülmaschinenfest. Das Gummiband kann von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
7. Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um den Silikonring zu entfernen.
8. Lebensmittel mit hohem Anteil an Fetten, Ölen oder Lebensmittelfarbe können zu Verfärbungen führen. Dadurch wird die Funktion nicht beeinträchtigt.
9. Produkt nicht verwenden, um säurehaltige Lebensmittel oder Flüssigkeiten aufzubewahren.
10. Gummiband – 100% Polyester.

### CUIDADO Y USO

1. Retire la etiqueta y lave el producto antes de usarlo.
2. El recipiente puede usarse para recalentar alimentos precocinados en el microondas con la tapa abierta.
3. El producto no está diseñado para cocinar. No lo use en horno, bajo elementos dorándose o en hornilla. No coloque el producto en contacto directo con una llama abierta.
4. No sumerja el producto en agua hirviendo o aceite caliente.
5. No caliente el recipiente vacío.
6. La llavadora es apta para lavavajillas. La banda elástica se puede limpiar a mano o en la lavadora.
7. No utilice objetos afilados para retirar la anilla de silicona.
8. Los alimentos ricos en grasa, aceite o colorantes alimentarios pueden causar manchas que no afectan la funcionalidad.
9. No use el producto para almacenar alimentos o líquidos fuertes y ácidos.
10. Banda elástica – 100% poliéster.

### CURA E USO

1. Rimuovere l'etichetta e lavare il prodotto prima dell'uso.
2. Il contenitore può essere utilizzato per riscaldare gli alimenti precotti nel forno a microonde con il coperchio aperto.
3. Il prodotto non è destinato alla cottura. Non utilizzare nel forno, sotto il grill o sul piano cottura. Non mettere il prodotto a diretto contatto con fiamme libere.
4. Non immergere il prodotto in acqua bollente o in olio caldo.
5. Non riscaldare il contenitore vuoto.
6. Il porta pranzo è lavabile in lavastoviglie. La fascia elastica può essere lavata a mano o in lavatrice.
7. Non utilizzate oggetti affilati per rimuovere la guarnizione in silicone.
8. Gli alimenti ad alto contenuto di grassi, oli o coloranti alimentari possono macchiare il prodotto senza comprometterne la funzionalità.
9. Non ponete il prodotto per conservare alimenti fortemente acidi o liquidi.
10. Banda elastica – 100% Poliestere.

### PERAWATAN DAN PENGGUNAAN

1. Lepaskan label dan cuci produk sebelum digunakan.
2. Wadah ini dapat digunakan untuk memanaskan ulang makanan siap masak di dalam microwave dengan tutupnya dalam kondisi terbuka.
3. Produk ini tidak untuk digunakan memasak. Jangan digunakan di oven, di bawah elemen browning atau di atas kompor. Jangan meletakkan produk di atas api menyala.
4. Jangan merendam produk di dalam air mendidih atau minyak panas.
5. Jangan memanaskan wadah yang kosong.
6. Kotak makan ini aman untuk mesin cuci piring. Tali elastisnya dapat dibersihkan dengan tangan atau di mesin cuci.
7. Jangan gunakan ujung tajam untuk melepaskan ring silikon.
8. Makanan dengan kadar lemak, minyak, atau pewarna yang tinggi dapat mengakibatkan noda tanpa mempengaruhi fungsinya.
9. Jangan gunakan produk untuk menyimpan makanan atau cairan asam kuat.